

# Mega

7+

FORMULE BILLES

CANICAS INTREPIDAS

MARBLE RUN

# Mega


מרוץ גולות ענקי






הרכיבו את המבוק, לאחר מכן הפעילו את החלקים השונים על מנת למקם את הגולה במסלול הנכון כך שלא ייפול! מקמו את שני הרכיבים במקום ממנו ברצונכם שהגולה תפיק צליל ואור! גובה הרמת הגולה הינו 60 ס"מ עם 2 מהירויות משחק.

## התקנת הסוללות



מוצר זה מצריך 4 סוללות LR44, כלולות, ו-3 סוללות AA / LR06 לא כלולות. הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר. עיינו בתרשים על מנת לדעת כיצד להוציא ולהכניס סוללות. אין להטעין מחדש סוללות לא נטענות. את הסוללות הנטענות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן מחדש ואת הסוללות הנטענות יש להטעין תחת השגחת אדם מבוגר. אין לערבב בין סוללות אלקליות, סטנדרטיות (פחם-אבץ), או סוללות נטענות (ניקל קדמיום). אין לערבב בין סוללות משומשות וסוללות חדשות. יש לעשות שימוש בסוג המומלץ של הסוללות או בסוג דומה אחר של סוללות בלבד. את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה שלהן (עיינו בתרשים). הוציאו את הסוללות מהמשחק בעת אחסנה לפרק זמן ארוך או במידה והסוללות מרוקנות. אין לקצר את מגעי הסוללה.

## הרכבת חלקים



1 הכניסו את המוט הימני, ולאחר מכן לחצו.

מקמו את הנדנדה, הכניסו את סימני המוט (הצד השטוח לכיוון צד ימין)



צבעי החלקים אקראיים. הסתכלו על צורתו של החלק ובחרו בצבע שתרצו לעשות בו שימוש. מקמו את המדבקות כמוצג להלן. הלוחות נשענים על המבוך כך שהם יכולים ליפול ברגע שהגולה עוברת דרכם. הם אינם מתהדקים.











המטרה: סגרו את הדלתות הנסתרות, הזיזו את הרכיבים ושנו את כיוון הגולות במטרה ליצור מסלולים מהנים!



1

31  
חלקים



 x 14	 x 2	 x 1	 x 1	 x 1	
 x 5		 x 1		 x 2	 x 1
 x 1	 x 1	 x 1			

2

36  
חלקים



 x 22	 x 3	 x 1	 x 1	 x 1
 x 3	 x 1	 x 1		
 x 1	 x 1	 x 1	 x 1	



3

43  
חלקים











 x 23	 x 4	 x 1	 x 1	 x 1	 x 1
 x 5	 x 1	 x 1			
 x 1	 x 1	 x 1	 x 2		



4


56  
חלקים



 x 34	 x 5	 x 1	 x 1	 x 1	 x 1
 x 5	 x 2	 x 1	 x 1		
 x 1	 x 1	 x 1	 x 1		

5

62  
חלקים



 x 34	 x 5	 x 1	 x 1	 x 1	 x 1
 x 1	 x 5	 x 2	 x 1	 x 1	 x 1
 x 1	 x 1	 x 2	 x 1	 x 2	 x 1
		 x 2			 x 1

6

71  
חלקים



 x 34	 x 8	 x 1	 x 1	 x 1	 x 1	
 x 1	 x 6	 x 3	 x 2	 x 1	 x 1	
 x 1	 x 1	 x 4	 x 2	 x 2	 x 1	 x 1



**FR MISE EN GARDE :** Uniquement pour enfants de 7 ans et plus.

**ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments et de petites balles susceptibles d'être ingérés. Danger d'étouffement.

**GARDER L'EMBALLAGE POUR REFERENCE FUTURE.**

Les couleurs et le contenu peuvent varier légèrement.

**Nécessite 4 piles LR44 incluse et 3 piles LR06 non-incluses.** L'installation des piles doit être effectuée par un adulte. En fin de vie les piles doivent être remises au rebut de façon sûre. Les déposer dans un bac de collecte.

**DE WARNUNG:** Für Kinder ab 7 Jahren.

**ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile/kleine Bälle. Erstickungsgefahr.

**BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ.**

Farben und Inhalte können leicht variieren.

**Es werden 4 LR44 Batterie (mitgeliefert) und 3 LR06 Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).** Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Altbatterien müssen sicher entsorgt werden. Deponieren Sie sie in den dafür vorgesehenen Behältern.

**ES ADVERTENCIA:** Únicamente para niños a partir de 7 años.

**¡ADVERTENCIA!** No conviene para niños menores de 36 meses ya que contiene piezas pequeñas y pelotas pequeñas que podrían ser ingeridas. Peligro de asfixia.

**GUARDAR EL EMBALAJE PARA FUTURAS CONSULTAS.**

Los colores y contenido pueden variar ligeramente.

**Requiere 4 pilas LR44 incluidas y 3 pilas LR06 no suministradas.** Un adulto debe cambiar las pilas. Las pilas no deben ser tirados en la basura normal. Use los puntos de recogida y reciclaje de su zona para tirar estos productos.

**EN WARNING:** For children aged 7 and over only.

**WARNING!** Not suitable for children under 36 months due to small parts and small balls which can be ingested. Choking hazard.

**RETAIN THE PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE.**

The colors and content may slightly vary.

**Requires 4 LR44 battery, included, and 3 LR06 batteries non-included.**

Batteries are to be changed by an adult. The batteries are classified as WEEE and should be disposed of safely when no longer required.

**NL LET OP:** Alleen voor kinderen ouder dan 7 jaar.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden, vanwege kleine onderdelen en balletjes. Verstikkingsgevaar.

**VERPAKKING BEWAAREN VOOR REFERENTIE.**

De kleuren en inhoud kunnen iets afwijken.

**Batterijen: 4 LR44 (meegeleverd) en 3 LR06-batterijen - niet meegeleverd.** De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

Op het einde van hun levenscyclus moeten batterijen op een veilige manier weggegooid worden. Deponeer ze in de inzamelbakken.

**IT AVVERTIMENTO:** Unicamente per bambini di 7 anni e più.

**AVVERTENZA!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene piccole parti e piccole palline che potrebbero essere ingerite. Pericolo di soffocamento.

**CONSERVARE L'IMBALLAGGIO PER UNA CONSULTAZIONE FUTURA.**

I colori e contenuti possono variare leggermente.

**Funziona con 4 pila LR44 inclusa e 3 pile LR06 non incluse.** Le batterie devono essere cambiate da un adulto. Le batterie non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Siete pregati di riciclare questo prodotto in un punto di raccolta idoneo.



Développé et distribué par :

Developed and distributed by :

**BUKI France**

22 rue du 33ème Mobiles

72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : [daniellevy@bezeqint.net](mailto:daniellevy@bezeqint.net)

[www.bukifrance.com](http://www.bukifrance.com)



Lot : 28.04.2020