



לסרטון צפה כאן - <https://www.youtube.com/watch?v=Q0uKPHhfUPQ>



## התקנת הסוללות.

מוצר זה מצריך 3 סוללות LR41 הכלולות במארז. אזהרה: השליכו סוללות ריקות באופן מידי. הרחיקו סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים. במידה ואתם חושבים שיתכן וסוללות נבלעו או הוכנסו בתוך חלק גוף כלשהו, גשו מיד לבדיקה אצל רופא. סוללות ייטענו על ידי אדם מבוגר בלבד. עיינו בתרשים על מנת לדעת כיצד להוציא ולהכניס סוללות. אין להטעין סוללות לא נטענות. סוללות נטענות יוצאו מהמשחק טרם טעינתן מחדש וסוללות נטענות ייטענו תחת השגחה של אדם מבוגר.



אין לערבב בין סוללות אלקליות, רגילות (פחמן אבץ) או סוללות נטענות (ניקל קדמיום). אין לערבב בין סוללות משומשות לסוללות חדשות. יש לעשות שימוש אך ורק בסוללות מהסוג המומלץ או מסוג דומה לזה. את הסוללות יש להכניס בכיוון הנכון (עיינו באיור). הוציאו את הסוללות מהמשחק במקרה של אחסנה לפרק זמן ממושך או במידה והסוללות ריקות. אין לקצר את מגעי אספקת החשמל.



בחרו בתבנית ומקמו אותה כך שהחורים המרובעים תואמים לבליטות המרובעות. הדבר שומר את התבנית במקומה בזמן שאתם מציירים.

ישנם 4 אזורים על התחנה כך שבאפשרותכם ליצור כל חלק בנפרד. השבלונות נתפרו לכל אזור ולכל חריץ.



באפשרותכם להדק את התאורה על חלקי התחנה השונים על מנת להאיר את העבודה שלכם.



השתמשו באבזרים על מנת להתאים את התלבושת שלכם ולהעניק לה נפח. להלן מספר טיפים לשימוש באבזרים ספציפיים.

## 4

### ספר המפות

1. ברגע שהכנתם את חלקי התלבושת השונים, באפשרותכם להכניס אותם לתוך הספר.
2. בקשו מאדם מבוגר לגזור כל מקטע באמצע הקו כך שתוכלו לדפדף בספר וליצור כמויות רבות של תלבושות שונות.



### עט שחור

השתמשו בעט זו על מנת להדגיש את קצוות השבלונות.



### טושי קסם

המכסה הוא הצבע המרכזי, והצבע בקצה האחר של הטוש הוא הצבע שתקבלו לאחר השימוש בטוש הקסם הלבן.




### צבעי מים

באפשרותכם לעשות בהם שימוש בתור עפרונות צביעה רגילים או להוסיף מים בעזרת מכחול לשם צביעה בצבעי מים. השתמשו בנייר עבה יותר כך שהגיליון לא יתקמט.



## בדים

כל הבדים וגיליונות הנייר נדבקים. ברגע שאתם רוצים לגזור מתוכם פריט לבוש, ציירו קו מתאר של השבלונה בחלק האחורי של הבד כך שהבגדים בכיוון הנכון ברגע שתמצאו לגזור אותם! באפשרותכם לעשות שימוש בטושים לצביעת 2 בדים לבנים עם תבניות קטנות. אל תצבעו קרוב מדי לקצה מכיוון שהטושים יזוזו מעט.



## סרטים

הסרטים האדומים והשחורים נדבקים. יהיה עליכם להדביק את נייר הדבק לסרטים השחורים ולסרטי הטול בעצמכם.



1. גזרו את הסרט באורך שאתם רוצים.
2. גזרו אורך זהה של נייר דבק.
3. הדביקו את הצד הדביק לחלק האחורי של הסרט. משכו את רצועת הנייר הלבנה.
4. הדביקו את הסרט על היצירה שלכם!



## חרט

הקצה עשוי משעווה ומרים בקלות כפתורים ויהלומים קטנים.



## דבק

הדבק מכיל אטם כך שלא יתייבש. הוציאו את המכסה, שחררו את הברגת הקצה, ובעזרת הציפורן שלכם, הוציאו את האטם שעל בקבוק הדבק. מרחו דבק היכן שאתם רוצים להדבקת היהלומים, הקשרים, הנוצות או הנצנצים!



## ניקובי חורים


מקמו גיליונות של נייר צבעוני בתוך הסדק שעל מנקב החורים. לחצו על הכפתור הלבן לחיתוך צורה מהנייר. לאחר מכן באפשרותכם להשתמש בדבק להדבקת פתיתי הנייר ליצירה שלכם!



---

באפשרותכם לעשות גם שימוש באבזרים שתמצאו סביב ביתכם על מנת להגדיל עוד יותר את האפשרויות שלכם! לדוגמא, באפשרותכם לעשות שימוש בנסורת של עיפרון צבעוני להכנת חצאית. המשיכו לקרוא לקבלת השראה נוספת!















RETROUVEZ-NOUS SUR  
FIND US ON

Buki France



**אזהרה!** מוצר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה. **אזהרה!** מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 36 חודשים. סכנה לחנק בשל חלקים קטנים **אזהרה!** לשימוש תחת השגחה ישירה של אדם מבוגר. המוצר מכיל חודים וקצוות. **שמרו אריזה זו אצלכם לעיון בעתיד.** הצבעים והתכולה עשויים להיות מעט שונים ממה שמופיע כאן.

**יש לשמור אצלכם את דף ההוראות מכיוון שהוא מכיל מידע חשוב.**

"יבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים בע"מ".

Développé et distribué par :  
Developed and distributed by :

**BUKI France**  
22 rue du 33ème Mobiles  
72000 Le Mans - FRANCE  
Tél: +33 1 46 65 09 92  
E-mail : daniellevy@bezeqint.net  
[www.bukifrance.com](http://www.bukifrance.com)



UK  
CA

